

Reinigingskit Ionisatiesystemen

Bestaande uit:

- Isopropyl alcohol
- Borstel
- Microvezeldoek
- Voltstick met LED lamp



Gebruiksaanwijzing:

- de te reinigen producten spanningsloos schakelen
- spray een kleine hoeveelheid IPA over de emitters en behuizing
- gebruik de borstel om de emitters te poetsen
- gebruik de microvezeldoek voor de behuizing
- zorg dat het ionisatiesysteem droog is voordat het ingeschakeld wordt, eventueel met perslucht droogblazen
- de voltstick kan gebruikt worden om periodiek te checken of de benodigde hoogspanning nog aanwezig is. Eenvoudig de stick in de nabijheid van de emitters brengen en een knipperende LED en geluidssignaal geven aan dat er spanning aanwezig is.

